



AUFBAUANLEITUNG

SET UP INSTRUCTIONS



AUFBAUANLEITUNG

SET UP INSTRUCTIONS



ANLEITUNG

Benötigtes Werkzeug: 3-5 Stehleitern, Inbus-Schlüssel 4mm

1-2 Untere und obere Horizontalelemente entsprechend der Nummerierung zusammenstecken und verschrauben (1Nm) 3-4 seitliche Vertikalelemente aufklappen und entsprechend der Beschriftung zusammenstecken und mit der unteren Traverse verschrauben 5-7 Mittelstützen aufklappen und entsprechend der Beschriftung mit den beiliegenden Flügelschrauben an der unteren Traverse befestigen 8-9 die obere Traverse mit mindestens 3 Personen auf die Vertikalprofile setzen und verschrauben.

10-12 Die Folie mit möglichst vielen Personen entfalten und gleich mit den Folienhaken an der oberen Traverse einhängen und entlang der Profilmase bis zur gegenüberliegenden Seite mit ebenfalls mehreren Personen vorsichtig weiterziehen. 13 Nun die Druckknöpfe an den seitlichen Profilen befestigen.

Um die unteren Haken leicht einhängen zu können, ist es empfehlenswert die Projektionswand auf T-Legs zu stellen, oder zumindest mittels Kanthölzer etwas anzuheben.



www.AVstumpfl.com

AV Stumpfl GmbH | A 4702 Wallern | Mitterweg 46
AVstumpfl@AVstumpfl.com | www.AVstumpfl.com
tel.: +43 (0) 7249 / 42811 | fax: +43 (0) 7249 / 42811-4

Änderungen dienen dem technischen Fortschritt und bleiben vorbehalten.
We reserve the right to make modifications in the interest of technical progress.